

INSTRUKTION FÖR PROVTAGNING AV RADON I VATTEN

För att analysera radon i hushållsvatten skall man helst ta provet från den kran som finns närmast hydroforen. Medföljande radontäta provflaska skall användas vid provtagningen.

- Före provtagningen skall ledningar och hydrofor spolas igenom så att det vatten som provtas kommer så direkt som möjligt från brunnen. Lämplig tidpunkt kan vara på kvällen eller annan tid då mycket vatten används.
- Demontera eventuella filter och strilmunstycken från kranen, annars avgår radonet till luften. Låt vattnet rinna 5 - 10 minuter från den **kallvattenkran** där provet skall tas.
- Fyll försiktigt vattnet från botten av provflaskan (stick in kranen i flaskan) för att undvika att luftbubblor kommer med eller att vattnet rörs om kraftigt. Det är viktigt att flaskan **fylls helt** och att locket omedelbart skruvas på och dras åt.
- Fyll i uppgifterna för provtagningen på mätprotokollet.
- Förpacka provflaskan i sitt stötskydd, stoppa den i pappöret tillsammans med ifyllt protokoll, och säkra locket med tejp. Skicka provflaskan så snabbt som möjligt till MRM Konsult AB för analys.

Följ instruktionerna noggrant! Om det är något Ni undrar över så ring gärna vår radonavdelning på telefon 0920-60468. Lycka till med mätningen!